



ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

БЕСКОНТАКТНОГО ПЛАНШЕТА FRO7



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SWITCH

ВЫХОД WIEGAND

КНОПКА СБРОСА

USB 2.0

RJ45

DC12

ВХОД WIEGAND